


Le p'tit guide

Dimensions tables / Nombre personnes



Entretien des matières

Époxy

Les peintures époxy sont sensibles aux produits suivants : vernis à ongles, vin rouge, huile d'arachide, encre de stylo et encre indélébile. En cas de contact avec ces produits, nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon. Utiliser une éponge (non grattante) ou un chiffon doux. Bien rincer et sécher après nettoyage.

Stratifié / mélaminé

Les stratifiés et les mélaminés sont sensibles aux produits suivants : café, encre indélébile. En cas de contact avec ces produits, nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une brosse ou une éponge grattante plastique.

Bois vernis

Les vernis sont sensibles aux produits suivants : désinfectant, vernis à ongles, encre de stylo à bille indélébile noire. En cas de contact avec ces produits, nettoyer immédiatement avec de l'eau chaude additionnée de savon (pas de produits abrasifs). Utiliser une éponge (non grattante) ou un chiffon doux. Bien rincer et sécher après nettoyage.

Tissus enduits

Nettoyer avec une éponge imbibée d'eau savonneuse. Bien rincer et essuyer. Ne pas laisser s'encrasser. Ne pas utiliser d'éponge grattante ou d'abrasif (possibilité d'utiliser une brosse douce).

Tissus

Utiliser les détachants du commerce (liquide ou en bombe), en évitant de trop mouiller le tissu et la mousse de rembourrage. Il est conseillé de faire un essai au préalable sur une partie cachée.

Teinte bois et polypropylène

Utiliser une mousse nettoyante antistatique et une lavette microfibre. Ne pas utiliser de produits abrasifs (risque d'abîmer la résine).

Tressage synthétique / Polypropylène / Résine

Utiliser de l'eau froide savonneuse et en cas de besoin, un détergent liquide non abrasif et non agressif. Appliquer avec un chiffon doux.

Métal peint / Aluminium

Utiliser de l'eau froide et un détergent liquide non abrasif et non agressif. Appliquer avec un chiffon doux.

Tissus synthétiques / Toile d'extérieur / Polyester

Utiliser de l'eau à 30° avec un détergent ou un détachant non abrasif, à base PH neutre et incolores. Ne pas laisser en contact avec de la matière grasse ou des colorants.

Stratifiés extérieurs / moulés

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou agressifs. Nettoyer avec une éponge non grattante et sécher avec une lavette microfibre.